



## ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При использовании электроприборов необходимо соблюдать меры предосторожности.

### Во избежание поражения электрическим током:

- Прежде чем производить чистку электроприбора, отключите его от сети.
- Не используйте электроприбор в ванне или душе, не роняйте его в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к электроприбору, который упал в воду! Немедленно отключите его от сети.

### Во избежание ожога, пожара или травмы:

- Используйте электроприбор только для тех целей, которые описаны в настоящей инструкции по эксплуатации. Не используйте аксессуаров, которые не рекомендованы производителем.
- Никогда не оставляйте данный электроприбор включенным в сеть без присмотра.
- Когда электроприбор используется детьми или инвалидами, необходим тщательный контроль за его работой.
- Никогда не эксплуатируйте электроприбор, если у него повреждены шнур или вилка.
- Держите шнур подальше от нагретых поверхностей. Не тяните и не сгибайте шнур, а также не наматывайте его на электроприбор.
- Не роняйте электроприбор. Не вставляйте в его отверстия посторонние предметы.

### Гарантийные обязательства:

1. Предприятие-изготовитель гарантирует работу изделия при соблюдении условий хранения и эксплуатации.
2. Гарантийные обязательства распространяются на все виды неисправностей изделия, доказуемо вызванные несоответствием по своему качеству установленным стандартам или техническим условиям.
3. Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные механическими повреждениями изделия в процессе эксплуатации.
4. Гарантийный срок на изделие – 12 месяцев со дня продажи.

### Гарантия не распространяется на:

- Неисправности, возникшие вследствие нарушения правил хранения и эксплуатации.
- Повреждения, вызванные чрезмерными нагрузками, ненадлежащим обращением или неправильным хранением.
- На изношенные в процессе эксплуатации составные части, имеющие ограниченный срок службы (шнуры питания, сопла, пластмассовые насадки и т.д.).
- Повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей.
- Гарантийные обязательства прекращаются, если клиент предпринял попытки самостоятельного ремонта изделия или обратился в неспециализированный сервисный центр.

Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить документы, удостоверяющие покупку данного товара - настоящую инструкцию изделия с подписью продавца и печатью торгующей организации, а также гарантийный талон.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
Продавец

\_\_\_\_\_  
Подпись

М.П.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
Продавец

\_\_\_\_\_  
Подпись

М.П.

# MUSTANG

## Фен ATOMIC MBF-03

**Примечание:** перед использованием фена, пожалуйста, прочтите данную инструкцию по эксплуатации.

**Предупреждение:** не используйте фен в ванной, душе или вблизи влажных мест

### СХЕМА И ОПИСАНИЕ ФЕНА ДЛЯ ВОЛОС



#### Технические характеристики:

- Мощность 2100 W
- 2 режима скорости
- 3 режима температуры
- Шнур 2,8 метра
- Вес 460 грамм

#### В комплект входят:

- Фен MBF-03
- 4 сопла



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Не оборачивайте провод вокруг фена.
- Фен может работать от сети при напряжении 220/240 вольт.
- Не кладите фен на нагревательные приборы.
- Никогда не погружайте фен в воду. Никогда не используйте его во время принятия ванны или душа.
- Не оставляйте работающий фен на влажной поверхности.
- Не закрывайте отверстия для входа и выхода воздуха во время работы фена.
- Если фен не используется, он должен быть отключен от сети.
- Не тяните за провод.
- Не включайте фен без надетого заднего фильтра.
- Нельзя пользоваться феном, если у него поврежден провод, или он имеет другие признаки и повреждения.
- Выключите устройство из розетки:
  - если оно неправильно работает;
  - перед чисткой;
  - после использования.

### Рекомендации по использованию:

Используйте фен только для сушки и укладки волос. Чтобы не причинить вред волосам, не держите фен слишком близко к голове – рекомендуется при использовании держать фен на расстоянии не менее 5 см от волос.

Съемные насадки-концентраторы, широкая и узкая, помогут вам направить поток воздуха при сушке волос. Они легко надеваются на переднюю часть корпуса.

### Чистка и уход:

Необходимо производить регулярный уход за сетчатым фильтром устройства, входное отверстие для воздуха чистить со щеткой, извлекая пыль и волосы из решетки. Перед чисткой отключите устройство от электросети.

### ВНИМАНИЕ!

Возможен перегрев фена в процессе его использования, в том числе при близком контакте его с волосами. Для защиты устройства от перегрева в нем установлен специальный механизм, выключающий устройство в случае перегрева. Если устройство выключится, отсоедините его от электросети и дайте остыть, через несколько минут устройство снова будет готово к работе.

# MUSTANG

Неисправность	Диагностика	Тех. обслуживание
А) Нет питания	1) Проверить электровилку на целостность 2) Проверить наличие электричества	При обнаружении (А В С D) неисправностей обратитесь в сервисный центр или к специалисту для замены неисправной детали
В) Фен не нагревает воздух	1) Проверить переключатель режимов 2) Проверить спираль на целостность	
С) Не работает переключатель режимов	Проверить предохранитель	
Д) Накалилась спираль	Почистить пропеллер	